

GUIDE D'INSTALLATION



Audi A6 C5 4B Allroad Coil Spring Conversion Kit **INSTALLATION DU MODULE DE DÉRIVATION ÉLECTRONIQUE**

INSTALLATION DU MODULE DE DÉRIVATION ÉLECTRONIQUE

1. Retirer le couvercle de porte situé sur le côté gauche de la soute pour exposer le faisceau de câbles de la suspension pneumatique et le module de commande du véhicule. (FIGURE A)



Figure A

2. Retirer les deux fiches situées sur le module de commande. (FIGURE B)



Figure B

3. Retirez le couvercle de la fiche la plus grande en la faisant glisser hors de l'extrémité. (FIGURE C)



Figure C

INSTALLATION DU MODULE DE DÉRIVATION ÉLECTRONIQUE

4. Repérez les fils suivants dans le tableau ci-dessous à partir du faisceau de câbles du véhicule.

MODULE DE DÉRIVATION ÉLECTRONIQUE	DE	GOUPILLE	FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU VÉHICULE
	BLEU	20	
	VERT	21	
	ROUGE	25	
	NOIR	1	

5. Séparer les fils situés et couper, en laissant une longueur convenable pour travailler. (FIGURE D)



Figure D

6. Dénuder les extrémités des fils. À l'aide des connecteurs bout à bout fournis, sertir le module de dérivation électronique du côté du véhicule du faisceau de câbles. (FIGURE E)



Figure E

INSTALLATION DU MODULE DE DÉRIVATION ÉLECTRONIQUE

7. Brancher la nouvelle fiche au module de dérivation électronique et la fixer à un endroit approprié. (FIGURES F, G)



Figure F



Figure G

-
8. Ne rebranchez PAS le faisceau de câbles dans le module de commande de la suspension pneumatique du véhicule. Remplacez le couvercle de la porte. (FIGURE H)



Figure H

-
9. Installation terminée.